

## Spodenki ARDON COOL TREND



Obwód klatki piersiowej, pasa i bioder należy mierzyć w białym. Nie należy mierzyć szerokości odzieży. Wartości podane w tabeli rozmiarów uwzględniają obwody ludzkiej sylwetki i nie odpowiadają rozmiarom odzieży.

### OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ

Mierzyć poziomo wokół ciała przez najszerszą część klatki.

### OBWÓD PASA

Mierzyć bez zaciśnięcia wokół pasa (ok. 3 cm nad kością biodrową).

### OBWÓD BIODER

Mierzyć poziomo przez najszerszą część siadu.

### DŁUGOŚĆ NOGAWKI

Odległość od stopy (strony wewnętrznej) do krocza.

## Szorty

EU SIZE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
<b>Obwód pasa (cm)</b>	67-70	71-74	75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108	109-113	114-118	119-123	124-128	129-132	133-136
<b>Obwód bioder (cm)</b>	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-106	107-110	111-114	115-118	119-122	123-126	127-130	131-134	135-140	141-145